

JOHDANTO JOPIX CB514 CB27 RADIO

- Onnittelut korkealaatuisen tuotteemme valinnasta ja ostamisesta. Tämä radio sisältää joukon edistyneitä toimintoja ja järjestelmiä ja siksi on tärkeää tutustua niihin, lue tämä käyttöohje ennen radion käyttöä. Kun tätä tuotetta käytetään oikein tässä oppaassa kuvatun käyttötavan mukaisesti tuote tarjoaa ongelmattomaa käyttöä useiden vuosien ajan.
- Tämä radio käyttää edistynyttä laitteisto- ja ohjelmistosuunnittelua. Se sisältää erityisen monistandardi ohjelmoitava piiri, jonka avulla voit ohjelmoida taajuuskaistan ja käyttötapa eri Euroopan maiden määräysten mukaisesti. Siksi tätä tuotetta voidaan käyttää missä tahansa Euroopan unionin maassa.
- Tarkista, että radio on ohjelmoitu oikein ohjeen vaatimusten mukaisesti käyttömaahasi.
- Säilytä tämä käyttöohje tulevaa tarvetta varten.
- Valmistaja ja/tai myyjä eivät ota vastuuta aiheutuneista vahingoista laitteen väärästä, väärästä tai harkitsemattomasta käytöstä.
- Tämän viestintäradion käyttö ilman lupaa, jos sitä vaaditaan, on vastoin sovellettavaa lainsäädäntöä ja siitä aiheutuu lakisääteisiä velvollisuuksia. Jos haluat lisätietoja, sinun pitäisi ota yhteyttä televiranomaisiin tai myyjään.
- Tämän radion virheellinen käyttö on yksinomaan käyttäjän vastuulla.

Huomautuksia: - Radiolaitteiden käyttö saattaa olla kiellettyä joillakin alueilla, noudata ohjeita käyttörajoituksia.

- Noudata maasi vaatimuksia tämän radioviestinnän käytössä varusteet.

HUOLTO- JA TURVALLISUUSOHJEET:

- Älä koskaan yritä avata radiota, sen sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia. Sisäinen Muutokset tai peukalointi voivat vahingoittaa radiota ja muuttaa sen teknisiä muutoksia tekniset tiedot mitätöivät kaikki takuuoikeudet. Jos tarvitset huoltoa tai korjausta, ota yhteyttä valtuutettuun huoltokeskukseen.
- Ajoneuvot eivät ole normaalisti suojattuja sähköuikkosen aikana. Valmistaja, jakelija ja myyjä eivät ota vastuuta radion vaurioista, jos sitä käytetään ulkoisella antennilla salaman aikana.
- Älä aja ajoneuvoa käsitellessäsi radiota turvallisuutesi vuoksi. tarvitset handsfree-käyttöä laitteet. Jotkut maat kieltävät radion käytön ajoneuvoa ajettaessa.
- Älä käytä tätä radiota lääkinnällisten laitteiden välittömässä läheisyydessä, sillä se voi aiheuttaa häiriöitä.
- Pidä radio poissa lasten ulottuvilta.
- Älä käytä radiota kielletyillä alueilla (lentokoneessa, lähellä toiminta-alueita langattomat yritysasemat tai niiden toistinasemat).
- Valmistaja, jakelija ja myyjä eivät ole vastuussa ihmishenkien menetyksistä ja/tai omaisuutta, joka johtuu tämän laitteen viasta, kun sitä käytetään tärkeiden tehtävien suorittamiseen kuten hengenpelastus-, valvonta- ja pelastustoimet tai tämän tuotteen toimintahäiriön vuoksi kolmansien osapuolien valmistaman laitteen kanssa tai osana sitä.
- Muiden kuin alkuperäisten tai laitteen kanssa yhteensopimattomien lisävarusteiden käyttö voi aiheuttaa vaurioita, mikä mitätöi takuun.
- Muista alentaa äänen lähtötaso minimiin ennen kuin käytät kuulokkeita. Liiallinen ääni voi vahingoittaa kuuloa.
- Älä aseta johtavia materiaaleja, kuten vettä tai metallia, radion lähelle. Oikosulku voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai toimintahäiriön.
- Käytä vain radion mukana toimitettua Li-Ion-akkua.
- Älä käytä radiota, jos radion ollessa päällä kuuluu outoa ääntä, savua ja/tai outoja hajuja pudonnut ja vaurioitunut, kun nestettä tunkeutuu sisälle. Ota yhteyttä valtuutettuun Tekninen palvelu tarkastusta ja/tai korjausta varten.
- Älä käytä laitetta television tai radion lähellä. Se voi aiheuttaa häiriöitä näitä laitteita.
- Älä käytä radiota kosteassa, pölyisessä tai riittämättömästi tuuletetussa paikassa.
- Älä aseta radiota epävakaaalle tai tärisevälle pinnalle.
- Älä sijoita radiota lämmön- ja kosteuslähteiden lähelle tai suoraan auringonpaisteeseen
- Sammuta radio, kun et käytä sitä pitkään aikaan.

TOIMINNOT JA OMINAISUUDET:

- Moni standardi tila.
- FM/AM
- 7,4 V/1800 mAh Li-ion akku.
- Lähetyksen lähtöteho: 4 W/1 W.
- LCD-taustavalo.
- Automaattinen squelch (ASQ).
- Kanavien hakutoiminto.
- Ääniohjattu lähetystoiminto (VOX).
- Näppäimistön lukitustoiminto.
- Häätäkanava (9/19).
- Kaksoiskellotoiminto (DW).
- Kohinanvaimennuspiiri (NCR).
- Näppäimistön äänimerkki.
- Roger-äänimerkki.

PAKETISSA MUKANA:

Tarkista, että kaikki seuraavat tuotteet sisältyvät pakkaukseen:

- CB-radio
- Li-ion-akkupaketti
- USB-C-latauskaapeli
- Vyöklipsi
- AC/DC-sovitin (230V laturi)
- Käyttöohje
- Antenni

HALLINTALAITTEET JA KÄYTTÖ:

1. Antenni:

Varmista aina, että mukana toimitettu antenni on kiinnitetty radiota käyttäessäsi, ellei ole käyttämällä radiota ajoneuvosarjan ollessa kytkettynä alustaan (24), tässä tapauksessa yläosaan antenni on poistettava.

2. [ON/OFF/Vol]-säädin: ON/OFF ja äänenvoimakkuuden säädin.

3. Tilan merkkivalo:

Vaihtuu vihreäksi, kun signaali vastaanotetaan, ja punaiseksi lähetettäessä tai kun akku latautuu.

4. LCD-näyttö: Näytä radion asetukset ja käyttötila.

5. Push-to-Talk [PTT]-näppäin:

Paina lähettääksesi ja vapauta palataksesi vastaanottotilaan.

6. [HI/LO]-näppäin:

Paina lyhyesti valitaksesi korkean (4 W) tai pienen (1 W) lähetystehon. Pienitehoinen tila pidentää akun kesto, mutta lähetysalue on lyhyempi.

7. Taustavalonäppäin:

Paina ja pidä painettuna kytkeäksesi taustavalotoiminnon päälle muutaman sekunnin ajan joka kerta, kun näppäintä painetaan paina ja pidä painettuna uudelleen sammuttaaksesi toiminnon.

8. Squelch-näppäin:

Paina lyhyesti ottaaksesi "monitoritilan" käyttöön ja kuunnellaksesi kaikkia signaaleja (mukaan lukien valkoinen kohina), "RX" ilmestyy näytölle. Paina tätä näppäintä lyhyesti uudelleen

sammuttaaksesi "Monitor-tilan".

9. [FUNC]-näppäin:

Paina selataksesi valikkovaihtoehtoja ja käytä [UP] / [DW]-näppäimiä muuttaaksesi valittu valikkovaihtoehto. Odota muutama sekunti tallentaaksesi asetuksen ja poistuaksesi. Voit myös painaa [FUNC]-näppäintä toistuvasti, kunnes palaat nykyiselle toimintakanavalle.

3 asetustoimintoa:

- Näppäimistön äänimerkki (ON/OFF): Radio antaa äänimerkin, kun mitä tahansa näppäintä painetaan.
- VOX-toiminto (tasot 1–5): VOX-tilassa voit muuttaa toimintoa VOX-toiminnon herkkyys. Taso 1 on herkin ja matala ääni aktivoi lähetyksen. Taso 5 on Vähiten herkkä ja voimakas ääni tarvitaan lähetyksen aktivoimiseen.
- Roger Beep (ON/OFF) : Lisää äänimerkin jokaisen lähetyksen loppuun.

10. [▲]-näppäin:

Paina tätä näppäintä lyhyesti siirtääksesi kanavaa yhdellä. Paina ja pidä painettuna selataksesi ylöspäin kanavia nopeammin.

Huomautus: - Tätä näppäintä voidaan käyttää myös valikon vaihtoehtojen muuttamiseen.

11. Kaksoiskello [DW]-näppäin:

Tällä näppäimellä voit seurata kahta kanavaa kerralla. Jos haluat käyttää tätä toimintoa, valitse ensimmäinen kanava, jota haluat seurata käyttämällä [▲]- ja [▼]-näppäimiä, paina sitten ja pidä [DW]-näppäintä painettuna ja kun kanavanumero vilkkuu, valitse toinen kanava, paina [DW]-näppäintä aseta toinen kanava.

Voit seurata molempia kanavia painamalla lyhyesti [DW]-näppäintä. Voit pysäyttää kaksoiskellon toiminnon paina lyhyesti [DW]-näppäintä uudelleen.

12. [LCR/VOX]-näppäin:

Paina lyhyesti valitaksesi viimeksi käytetty kanava ja paina uudelleen palataksesi nykyiseen toimintakanava. Paina ja pidä painettuna kytkeäksesi VOX-toiminnon päälle ja pois. Kun toiminto on päällä, radio lähettää automaattisesti, kun mikrofoni (tai lisävaruste) havaitsee äänen kytkeyty liitäntään 20).

Huomautus: - "VOX"-herkkyystoimintoa voidaan muuttaa asetusvalikossa.

13. [▼]-näppäin:

Paina tätä näppäintä lyhyesti siirtääksesi kanavaa yhdellä. Paina ja pidä painettuna selataksesi alaspäin kanavia nopeammin.

Huomautus: - Tätä näppäintä voidaan käyttää myös valikon vaihtoehtojen muuttamiseen.

14. [SQ/ASQ]-avain:

Paina ja pidä [SQ/ASQ]-näppäintä painettuna vaihtaaksesi "SQ" tai "ASQ", LCD näyttää valitun squelch tyyppi. Paina lyhyesti [SQ/ASQ]-näppäintä siirtyäksesi squelch-asetustasolle (SQ) tai auto-squelch level (ASQ). Paina [▲] / [▼]-näppäimiä asettaaksesi tason ja paina [SQ/ASQ]-näppäintä tallentaaksesi asetuksen ja poistuaksesi.

Matalammat tasot mahdollistavat heikompien signaalien kuulemisen.

Squelch (SQ) -tasot:

0 = Squelch off (kuule kaikki signaalit ja kohina).

25 = Korkein squelch-taso (kuule vain voimakkaimmat signaalit).

Auto-squelch (ASQ) tasot:

1 = Alin automaattinen kohinaustaso (kuule heikkoja signaaleja, mutta myös ehkä hieman kohinaa tulee läpi).

5 = Korkein automaattinen squelch-taso (ei kuule kohinaa, mutta vain voimakkaimmat signaalit pääsee läpi).

15. [NCR/]-näppäin:

Lyhyt painallus kytkee kohinanvaimennuspiirin päälle/pois. Kun kytket päälle, "NRC" on näkyvä LCD-näytössä. Paina ja pidä painettuna kytkeäksesi näppäimistön lukitustoiminnon päälle/pois. Kun näppäimistön lukitustoiminto on päällä, voi käyttää vain [PTT]-näppäintä.

16. [AM/FM/BAND]-näppäin:

Paina tätä näppäintä lyhyesti vaihtaaksesi FM- ja AM-tilan välillä (monistandarditilassa sallii molemmat modulaatiotilat).

Paina ja pidä painettuna valitaksesi monistandarditilan (katso monistandarditilan asetus luku).

17. [EMG/SC]-näppäin:

Jokaisella tämän näppäimen painalluksella voit valita kanavan 9, kanavan 19 ja nykyisen toimintakanava.

Huomautus:

- LCD-näytössä näkyy "EMG", kun hätäkanava valitaan.

Paina ja pidä tätä näppäintä painettuna kytkeäksesi kanavahaun päälle/pois. Haku pysähtyy aktiivisena

kanava. Paina [▲] / [▼]-näppäintä muuttaaksesi skannaussuuntaa.

Huomautus:

- "SC" vilkkuu LCD-näytössä, kun skannaustoiminto on päällä.

18. Mikrofoni:

Puhu mikrofoniin lähettäessäsi (ellet käytä valinnaista ulkoista laitetta mikrofoni).

19. Kaiutin:

Kytkee automaattisesti pois päältä, kun valinnaista ulkoista kuuloketta käytetään.

20. Lisävarusteliitäntä:

Yhteensopiva 2-nastaisten (Kenwood-langallisten) kuulokkeiden kanssa.

21. USB-C-latausliitäntä:

Anna radion akun ladata tavallisella USB Type-C -latauskaapelilla. Tila-LED-merkkivalo palaa punaisena akun latautuessa ja sammuu osoittavat, että akku on ladattu täyteen. Katso luku radion akun lataamisesta.

23. Vyöklipsi.

24. Ajoneuvosarjan käyttöliittymä:

Voit kiinnittää valinnaisen ajoneuvosarjan, joka antaa virtaa ja lataa radion akkua pakkaus 12 V jännitteestä DC-syöttö ja mahdollistaa ulkoisen antennin käytön. Tämä sarja tarjoaa paljon laajempi kantama, kun radiota käytetään ajoneuvossa.

Huomautus: - Antenni (1) on irrotettava radiosta ajoneuvosarjaa käytettäessä.

AKUN LATAAMINEN:

1) Liitä mukana toimitettu USB-C-latauskaapeli mukana toimitettuun AC/DC-sovittimeen tai aseta sopiva USB-sovitin, joka pystyy syöttämään vähintään 5 VDC/1000 mA.

2) Liitä pieni USB-C-pää latausradion liitäntään (21).

3) Radion tilan merkkivalo palaa punaisena. Jos radio on päällä, akku LCD-näytön tason ilmaisin osoittaa myös, että akku latautuu.

4) Akun lataaminen täyteen kestää noin 3-4 tuntia. Kun akku latausprosessi on valmis, LED-merkkivalo sammuu vahvistaakseen, että akkupaketti on ladattu täyteen.

Verkkovirta USB AC/DC-sovitin Ajoneuvo USB-sovitin Ajoneuvosarja

Tulo: 100-240 VAC/50-60 Hz/0,4 A.

Lähtö: 5 VDC/2 A/10 W.

Tulo: 12-24 VDC.

Lähtö: 5 VDC/1 A.
Tulo: vain 12 VDC.

Huomautuksia:

- Akku voidaan ladata myös käyttämällä valinnaista 12 VDC ajoneuvosarjaa tai 12 VDC/24 VDC USB ajoneuvosovittimet. Kysy lisää myyjältäsi tiedot.
- Älä heitä akkua tuleen ja pidä se poissa lämmönlähteistä.
- Älä koskaan yritä purkaa akkua.
- Älä oikosulje positiivisia ja negatiivisia napoja.
- Käytä vain sopivaa laturia.

TAAJUUSALUEEN VALINTA (MAA VALINTA):

Tämä JOPIX CB-514 -radio on ohjelmoitava ja sitä saa käyttää vain tietyllä taajuusalueella sallittu maassa, jossa laitetta käytetään. Jos haluat ohjelmoida taajuuskaistan, noudata alla olevaa menettelyä:

1) Pidä [AM/FM/BAND]-näppäintä painettuna, kunnes taajuuskaistan tunnuskoodi vilkkuu LCD.

2) Käytä [▲] / [▼]-näppäimiä valitaksesi haluamasi taajuuskaistan tunnuskoodi (katso taulukko alla).

3) Paina lyhyesti [AM/FM/BAND]-näppäintä tallentaaksesi asetuksen ja poistuaksesi. UK/EU-valinta ("UK" taajuusalue):

Jos Iso-Britannian taajuusalue on valittu, käytettävissä olevat 80 kanavaa voivat olla päästään painamalla lyhyesti [AM/FM/BAND]-näppäintä, joka vaihtaa Iso-Britannian välillä (FM) → EU (FM) → EU (AM) -taajuusalueet.

Jos radio on ohjelmoitu eri taajuusalueelle, joka sallii AM/FM-toiminnan, tämä näppäin toimii yksinkertaisesti vuorottelee AM- ja FM-tilojen välillä.

Taajuuskaistataulukko:

Saatavilla on 8 ohjelmoitavaa taajuuskaistaa seuraavan taulukon mukaan:

MAATIEDOT (Kanavat, toimintatilat, lähetysteho)

UK UK 40 CH FM (Ison-Britannian kanavat) 40 CH FM (CE-kanavat)

CE EUROPE 40 CH FM 4 W

EU EUROOPPA 40 CH FM 4 W – 40 CH AM 4 W EUROOPASSA 27 CH AM / FM 4 W

DE GERMANY 40 CH FM / AM 4 W 80 CH FM 4 W

I2 ITALIA 34 CH AM / FM 4 W

IO ITALY 40 CH FM 4 W – 40 CH AM 4 W

PL PUOLA 40 CH FM 4 W – 40 CH AM 4 W

TEKNISET TIEDOT:

Yleistä:

Taajuusalue: 26,565 MHz – 27,99125 MHz (mukaan monistandarditilan asetus).

Kanavat: Jopa 80 kanavaa (monistandardin mukaan tilan asetus).

Käyttölämpötila: 0 °C - +45 °C.

Virtalähde: 7,4 V / 1800 mAh Li-Ion akku.

USB-lataustulo: 5 VDC/1 A.

AC/DC-sovitin: 240 VAC/5 VDC.

Mitat (K x L x S): 152 x 66 x 39 mm (noin).

Peso (paristo ja antenni): 350 g (n.).

Vastaanotin:

Herkkyys: 0,25 µV @ 12 dB.

Äänilähtö: 1 W @ 8 Ω.

Kuvan vaimennus: 70 dB.

Viereisen kanavan vaimennus: 60 dB.

Taajuusvaste: 300-3000 Hz.

1. IF-taajuus: 10,7 MHz.

2. IF-taajuus: 450 kHz.

Lähetin:

Taajuusvirhe: ± 300 Hz.

RF-lähtöteho: 4 W.

Valhepäästöt: < 4 nW (-54 dBm).

Modulaatio: 80 % - 90 % (AM).

Poikkeama: 1,7 kHz – 2,0 kHz (FM).

Antennin impedanssi: 50 Ω (epäsymmetrinen).

Virta: 1,3 A (maksimi).

ONGELMIEN KARTTOITTAMINEN:

Jos sinulla on ongelmia radion käytössä, ota yhteyttä myyjään tai

Valtuutettu tekninen huolto.

TAKUUEHDOT:

Takuuehdot noudattavat kaikkia kuluttajan tai käyttäjän oikeuksia yleisen kuluttajansuojalain säännösten mukaisesti. Nämä takuuehdot ovat riippumattomia kuluttajan tai kuluttajan oikeuksista käyttäjällä on myyjää vastaan johdettu ostomyynti-sopimus.

Tälle radiolle myönnetään kolmen vuoden takuu vikojen tai vikojen korjaamiseksi latautua aina, kun se johtuu valmistusvirheestä tai viallisesta komponentista, mikä tarkoittaa tuotteen vaatimustenvastaisuus.

Takuu on ainutlaatuinen ja ei ole siirrettävissä, eikä sitä voida myöntää uudelleen alkuperäisenä tai kopiona.

Laitteen, minkään lisävarusteen tai sen osan viasta johtuva vaihtaminen ei tarkoita takuun pidennystä. Jos laite korvataan uudella, termi: Takuu-aika on aina vähintään kuusi kuukautta toimituksesta, mutta ei missään tapauksessa alkaa uusi kolmen vuoden jakso.

Takuu kattaa kaikkien materiaaliveikkojen sisältävien osien ilmaisen vaihdon ja laitteiden valmistuksessa ja/tai kokoonpanossa käytetyt komponentit.

Lisävarusteiden tarkistaminen on käyttäjän vastuulla ostohetkellä laitteista.