

WOUXUN KG-R59 RHA68-radiopuhelin

YLÄPANEELI (Näytön puolelta (edestä) ylhäältä katsottuna):

- Antenni.
- Oranssi painike **SCRAMB** (puheensalauspainike => näyttöön ilmestyy **LUKKO**)
- LED etureunassa => Lähetys PUN tai => vastaanotto VIHR
- Keskimmänen monivalintakyltin on KANAVA-valitsin
- Vieressä VIRTÄ-kytkin / ÄÄNENVOIMAKKUUS-säädin
- Niiden välissä etureunassa teho LED-valo

SIVUNÄPPÄIMET (vasemmassa laidassa ylhäältä alaspäin)

- PTT-painike eli tangentti, jota painetaan lähettäessä. Vapauta PTT-painike kuunnellaksesi
- Keskimmäisestä painikkeesta lyhyellä painalluksella syttyy/sammuu näytön taustavalo
- Pitkään painamalla kirkas LED lamppu päälle/pois
- Alimmaisesta näppäimestä kyykeytyy (pitkä painallus [2s]) **SKANNAUS**, joka selaa kanavia läpi ja pysähtyy kanavalle jolla on jotain lähetettä ja signaalin loppumisen jälkeen jatkaa

NÄYTTÖ

- Näytöllä isoimpana näkyy valittu kanava ja oikealla pienemmällä kanavanumero.
- Näytöllä oikealla näkyy myös akun varaustaso.
- Mustassa laatikossa oleva S-kirjain ilmaisee akunsäästötilan olevan aktiivinen.
- Vasemmassa alanurkassa näkyy valittu lähetysteho. H=5W, L=1W.
(W on kaistanleveys, ei tarpeellista merkitystä)

ETUPAINIKKEET

- Vihreä MENU-painike (valikon avaus ja halutun valinnan hyväksyntä)
- Ylös / Alas -painikkeet (kanavan / valinnan vaihto)
- **Punainen KUMOA-painike (poistu valikosta toiminto). Pitkään painamalla näppäinten lukitus / lukituksen avaus, merkinä ruudussa AVAIN ylösalaisin.**
- Päälimmäiset säätimet ja PTT toimivat lukon ollessa päällä.

KÄYTTÖÖNOTTO

Lataa pelkkä akku tai akku ja puhelin pikapöytälaturissa, laturin valo muuttuu punaisesta vihreäksi kun akku on täyteen latautunut.

Kytke radioon virta kääntämällä myötäpäivään VIRTÄ-kytkintä. Radio tervehtii ja käynnistyy ensikäynnistyksellä kanavalle 1. Valitse käytettävä kanava KANAVA-valitsimesta.

TURVALLISUUSOHJEITA

- Aseta latauslaite paloturvalliselle vakaalle alustalle.
- Älä jätä puhelinta / akkua turhaan laturiin vaan poista laturista kun lataus on valmis.
- Älä lataa radiopuhelinta sen ollessa päällä! (Akun suojaipiiri vioittuu)
- Älä jätä laitetta latautumaan valvomatta!
- Älä lataa paikassa, jossa on palavaa materiaalia ympärillä ja/tai ahtaassa tilassa jossa ilmanvaihto ei ole riittävä.
- Akkuja ei saa ladata pakkasessa. Vaikka akku lämpenee ladattaessa, lataaminen kylmässä vaurioittaa akkua ja lyhentää sen käyttöikää.
- Jos radio jää säilytykseen käyttämättömänä pidemmäksi aikaa, niin lataa akku täyteen ennen säilytystä ja lataa täyteen kahden/kolmen kuukauden välein.

HUOM! Mikäli akku on vioittunut pudotessaan tai on pullistunut tai muuten käyttäytyy poikkeuksellisesti, niin akku pitää poistaa käytöstä ja toimittaa turvallisesti kierrätykseen. Älä käytä laturia, joka on vaurioitunut, toimii epävarmasti tai jonka johto tai liittimet ovat vaurioituneet. Toimita viallinen latauslaite SER kierrätykseen tai akku paristokeräykseen.

VALIKKO

Vihreää näppäintä painamalla avautuu valikko. (ja valinta hyväksytään samasta)

01 TX-POWER – lähetystehon valinta **LOW**(matala[1W])/ **HIGH**(korkea[5W])

02 SQL – kohinasalvan asetus

(mitä pienempi asetus, sen heikommat signaalit tulevat kuuluviin)

03 SCRAMBLE – Puheinversio (1-8, oltava lähettävässä ja vastaanottavassa sama)

(Aktivoidaan päälle ja otetaan pois käytöstä oranssista yläpainikkeesta, päällä ollessa näytön ylälaidassa lukon kuva)

MENU-näppäimen takaa kohdassa "03 SCRAMB" on "puheensalaus", joka toimii vain saman radiomallin kanssa. Valittavissa on 8 eri "tasoa" ja vastaanottavassa radiossa täytyy käyttää samaa tasoa "salauksen purkuun". Valinta suoritetaan ylös- ja alas-näppäimillä sekä hyväksytään painamalla MENU.

LIITTIMET

Oikeassa laidassa on läpän alla USB-C-liitin latausta varten ja auki ruuvattavan kannen alla mikrofonin ja kuulokeliitännät, joista 3,5mm on mikrofonille ja 2,5mm on kuulokkeelle.
(Kenwood 2-pin yhteensopiva lisälaiteliitäntä)

Huomioithan, että lisälaiteliitäntä ei ole auki ollessaan tai liittimen kanssa vesitiivis!

Tämä radiolaite on Direktiivin 2014/53/EU mukainen,
Suomessa luvasta vapautettu ja on tarkoitettu käytettäväksi Suomessa.

Tukiasemakäyttö sallittu kanavilla 11,12 ja 23-26.

Tuki-/toistinasemat eivät ole sallittuja muilla RHA68-kanavilla.

Kanavia 11, 12 ja 23-26 ei saa käyttää lähempänä kuin 10 kilometrin etäisyydellä Venäjän, Ruotsin ja Norjan valtakuntien rajoista. Tukiasemakäytössä lähetysantennin ollessa yli 5 metrin korkeudella maanpinnasta näitä kanavia ei saa käyttää 40 kilometriä lähempänä Venäjän, Ruotsin tai Norjan valtakunnanrajaa.

Radion är avsedd att användas i Finland.

CH	MHz	Teho	Käyttökohde	CH	MHz	Teho	Käyttökohde
1	68,050	5W		14	68,300	5W	Autourheilu
2	68,175	5W	SPR	15	68,425	5W	Vapepa
3	67,500	5W		16	68,525	5W	Autourheilu
4	71,375	5W		17	68,225	5W	Vapepa
5	71,425	5W		18	71,575	5W	Digi ±6,25k
6	71,475	5W		19	72,325	5W	Digi ±6,25k
7	71,625	5W		20	71,350	5W	Digi ±6,25k
8	68,575	5W		21	71,550	5W	Digi ±6,25k
9	70,200	5W		22	71,600	5W	Digi ±6,25k
10	71,025	5W		23	68,375	5W	
11	71,050	5W		24	71,175	5W	
12	71,100	5W	Kutsu	25	71,750	5W	
13	68,100	5W	Tiepalvelu	26	71,900	5W	

Tämä radiolaite täyttää direktiivin 2014/53/EU vaatimukset.

Tämä radiolaite on tarkoitettu käytettäväksi Suomessa.

Maahantuonti:

RXTX-Tuote Oy
Kalevan puistotie 13
33500 Tampere